

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Retain for future reference:

FOR SONOS ACCESSORIES

ENGLISH



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Retain for future reference:


When using the Flexson mounting system, basic precautions should always be followed, including the following:

- **Read the installation instructions carefully before installation and keep them in a safe place. If the product is passed on to a third party, also pass on the assembly instructions.**
- Always unplug the SONOS speaker from the electrical outlet before installing it onto the Flexson mounting system.



WARNING - To reduce the risks of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:

- Unplug the SONOS speaker from the outlet before putting it on, taking it off, or cleaning.
- Use this mounting system only for the installation of the intended SONOS speaker.
- **Avoid contact with moisture/liquid**



CAUTION: This mounting system is designed specifically for SONOS products. Using it with other products may lead to mount failure, causing injury or damage.

Additional Safety Guidelines:

- Follow only the instructions provided. Do not modify the product, and do not attempt to use or repair it if damaged.
- Ensure the floor can support **weight of the stand and speaker**. Contact a qualified professional if you have any concerns regarding the floor's suitability.
- **Use the included hardware** and tools as specified in the installation instructions to prevent product instability.
- If the floor stand has been supplied with a **safety cable**, this must be used to secure the stand and prevent accidental tipping.
- All Flexson floor stands are tested for tipping up to a **15-degree angle** to enhance stability. Do not exceed this limit or place additional objects on the stand or speaker.
- **Use only with SONOS speakers.** Exertis (UK) Ltd disclaims responsibility for misuse or improper installation with non-specified devices.



WARNING: Use correct replacement fixings for each FLEXSON wall mount or ceiling models.

Specific instructions and fixings for Installation

Floor Stands for All Models:

- Ensure secure and level placement of the stand on the floor.
- Tighten all screws and fittings as specified in the manual for the model being used.

ADDRESSES:

Manufactured by Exertis UK Ltd. Technology House
Magnesium Way, Hapton, Burnley, England, BB12 7BF

EMAIL: customer.services@exertis.co.uk

ECONOMIC OPERATOR:

Exertis Supply Chain Services Limited, Unit 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin, Dublin 22, D22 FR82. Dublin,
Ireland

EMAIL: SCSGPSR.UK@exertis.com

PARA ACCESORIOS SONOS



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: conserve para referencia futura:

Al utilizar el sistema de montaje Flexson, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de la instalación y guárdelas en un lugar seguro. Si el producto se entrega a un tercero, entréguele también las instrucciones de montaje.**

- Desenchufe siempre el altavoz SONOS del tomacorriente antes de instalarlo en el sistema de montaje Flexson.



ADVERTENCIA - Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:

- Desenchufe el altavoz SONOS del tomacorriente antes de ponerlo, quitarlo o limpiarlo.

- Utilice este sistema de montaje únicamente para la instalación del altavoz SONOS previsto - Avoid contact with moisture/liquid

- **Evite el contacto con la humedad/líquido**



PRECAUCIÓN: Este sistema de montaje está diseñado específicamente para productos SONOS. Su uso con otros productos puede provocar fallos en el montaje y provocar lesiones o daños.

Pautas de seguridad adicionales:

- Siga únicamente las instrucciones proporcionadas. No modifique el producto y no intente utilizarlo ni repararlo si está dañado.

- Asegúrese de que el piso pueda soportar el peso del soporte y el altavoz. Comuníquese con un profesional calificado si tiene alguna inquietud sobre la idoneidad del piso.

- Utilice el hardware y las herramientas incluidos como se especifica en las instrucciones de instalación para evitar la inestabilidad del producto.

- Si el soporte de suelo se suministra con un cable de seguridad, éste debe utilizarse para asegurar el soporte y evitar que se vuelque accidentalmente.

- Todos los soportes de piso Flexson se prueban para inclinarse hasta un ángulo de 15 grados para mejorar la estabilidad. No exceda este límite ni coloque objetos adicionales sobre el soporte o el altavoz.

- Úselo únicamente con altavoces SONOS. Exertis (UK) Ltd no se hace responsable del mal uso o instalación inadecuada de dispositivos no especificados



ADVERTENCIA: Utilice fijaciones de repuesto correctas para cada modelo de montaje en pared o techo FLEXSON.

Instrucciones específicas y fijaciones para la instalación.

- **Soportes de piso para todos los modelos:**

- Asegúrese de que el soporte esté colocado de forma segura y nivelada en el suelo.

- Apriete todos los tornillos y accesorios como se especifica en el manual del modelo que se utiliza

DIRECCIONES:

Fabricado por Exertis UK Ltd. Technology House Magnesium Way, Hapton, Burnley, England, BB12 7BF

E-MAIL: customer.services@exertis.co.uk

OPERADOR ECONÓMICO:

Exertis Supply Chain Services Limited, Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin, Dublin 22, D22 FR82. Dublin, Ireland

E-MAIL: SCSGPSR.UK@exertis.com



ADVERTENCIA

Peligro de Asfixia -

Piezas pequeñas no aptas para niños menores de 3 años o personas que tienden a llevarse objetos pequeños a la boca.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Zum späteren Nachschlagen aufbewahren: FÜR SONOS-ZUBEHÖR

DEUTSCH



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Für spätere Verwendung aufbewahren:

Bei der Verwendung des Flexson-Montagesystems sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie die **Montageanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Geben Sie bei Weitergabe des Produktes an Dritte auch die Montageanleitung mit.**

- Ziehen Sie immer den Stecker des SONOS-Lautsprechers aus der Steckdose, bevor Sie ihn auf dem Flexson-Montagesystem installieren.



WARNUNG - Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Ziehen Sie den Stecker des SONOS-Lautsprechers aus der Steckdose, bevor Sie ihn aufsetzen, abnehmen oder reinigen.
- Verwenden Sie dieses Befestigungssystem nur für die Installation des vorgesehenen SONOS-Lautsprechers

- **Kontakt mit Feuchtigkeit/Flüssigkeit vermeiden**



ACHTUNG: Dieses Befestigungssystem wurde speziell für SONOS Produkte entwickelt. Die Verwendung mit anderen Produkten kann zu einem Versagen der Halterung führen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien:

- Befolgen Sie nur die mitgelieferten Anweisungen. Verändern Sie das Produkt nicht, und versuchen Sie nicht, es zu benutzen oder zu reparieren, wenn es beschädigt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass **der Boden das Gewicht des Ständers und der Lautsprecher tragen kann.** Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenn Sie Bedenken bezüglich der Eignung des Bodens haben.

- Verwenden Sie **die mitgelieferten Teile und Werkzeuge** wie in der Installationsanleitung angegeben, um eine Instabilität des Produkts zu vermeiden.

- Wenn der Bodenständer mit einem **Sicherheitskabel** geliefert wurde, muss dieses verwendet werden, um den Ständer zu sichern und ein versehentliches Umkippen zu verhindern.

- Alle Flexson-Bodenständer sind auf Kippbarkeit bis zu einem Winkel von **15 Grad** getestet, um die Stabilität zu erhöhen. Überschreiten Sie diese Grenze nicht und stellen Sie keine zusätzlichen Gegenstände auf den Ständer oder den Lautsprecher.

- **Nur mit SONOS Lautsprechern verwenden.** Exertis (UK) Ltd. übernimmt keine Verantwortung für den Missbrauch oder die unsachgemäße Installation mit nicht spezifizierten Geräten



WARNUNG: Verwenden Sie die richtigen Ersatzbefestigungen für jedes FLEXSON-Wand- oder Deckenmodell.

Spezifische Anweisungen und Befestigungen für den Einbau

Bodenständer für alle Modelle:

- Stellen Sie sicher, dass der Ständer sicher und waagrecht auf dem Boden steht.

- Ziehen Sie alle Schrauben und Beschläge wie im Handbuch für das verwendete Modell angegeben an.

ADRESSEN:

Hergestellt von Exertis UK Ltd. Technology House Magnesium Way, Hapton, Burnley, England, BB12 7BF

E-MAIL: customer.services@exertis.co.uk

WIRTSCHAFTLICHER BETREIBER:

Exertis Supply Chain Services Limited, Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin, Dublin 22, D22 FR82. Dublin, Ireland

E-MAIL: SCSGPSR.UK@exertis.com



WARNUNG:

Erstickungsgefahr -

Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À conserver pour référence ultérieure :

POUR LES ACCESSOIRES SONOS

FRANÇAIS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À Conserver :

Lors de l'utilisation du support FLEXSON, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies :

- Lisez attentivement les instructions de montage avant l'installation et conservez-les dans un endroit sûr. Si le produit est transmis à un tiers, transmettez également les instructions de montage.

- Débranchez toujours l'enceinte SONOS avant de l'installer sur son support.



AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- Débranchez le haut-parleur SONOS avant de le manipuler

- Utilisez ce support uniquement pour l'installation de l'enceinte SONOS prévue.

- Éviter le contact avec l'humidité/le liquide



Avertissement

Risque d'étouffement -

Petites pièces non destinées aux enfants de moins de 3 ans ou aux personnes qui ont tendance à mettre de petits objets dans leur bouche



ATTENTION : Ce support est destiné à être utilisé uniquement avec les produits SONOS. L'utilisation avec tout autre produit peut entraîner sa casse et celle de ses accessoires provoquant ainsi des blessures.

Consignes de sécurité supplémentaires :

- Suivez uniquement les instructions fournies. Ne modifiez pas le produit et n'essayez pas de l'utiliser ou de le réparer s'il est endommagé.

- Assurez-vous que le sol peut supporter le poids du support et de l'enceinte. Contactez un professionnel qualifié si vous avez des inquiétudes concernant l'adéquation du sol.

- Utilisez le matériel et les outils inclus comme spécifié dans les instructions d'installation pour éviter l'instabilité du produit.

- Si le support au sol est fourni avec un câble de sécurité, celui-ci doit être utilisé pour sécuriser le support et éviter tout basculement accidentel.

- Tous les supports au sol Flexson sont testés pour s'incliner jusqu'à un angle de 15 degrés afin d'améliorer la stabilité. Ne dépassez pas cette limite et ne placez pas d'objets supplémentaires sur le support ou l'enceinte.

- À utiliser uniquement avec les haut-parleurs SONOS. Exertis (UK) Ltd décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'installation incorrecte avec des appareils non spécifiés



AVERTISSEMENT : utilisez des fixations de remplacement appropriées pour chaque modèle de support mural ou de plafond FLEXSON.

Instructions et fixations spécifiques pour l'installation

- Supports au sol pour tous les modèles :

- Assurer un placement sûr et de niveau du support sur le sol.

- Serrez toutes les vis et raccords comme spécifié dans le manuel du modèle utilisé.

ADRESSES:

Fabriqué by Exertis UK Ltd. Technology House Magnesium Way, Hapton, Burnley, England, BB12 7BF

E-MAIL: customer.services@exertis.co.uk

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE :

Exertis Supply Chain Services Limited, Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin, Dublin 22, D22 FR82. Dublin, Ireland

E-MAIL: SCSGPSR.UK@exertis.com